



Üniversal Boya Sıyırıcı

Teknik bilgi sayfası

750ml / Ürün no.101605 / EAN 4016215101605
5l / Ürün no.015405001 / EAN 4007955154259



Eski boyaların, verniklerin ve cilaların zahmetsizce çıkarılması için ekstra güçlü üniversal boya sökücü. Güçlü formül hafif bir kokuya sahiptir, dikey yüzeylere de yapışır ve tek bir işlemde birkaç kat boyayı bile çıkarır. Uygulaması kolay ve kullanımı etkilidir - iç ve dış yenileme ve tadilat işleri için idealdir. Daha sonraki işlemler için temiz, iyi hazırlanmış yüzeyler sağlar.

- Eski boyaları, vernikleri ve sırları çıkarmak için
- Ekstra güçlü
- Hafif koku
- Tek bir işlemde birkaç katmanı çözer

Uygulama alanı

Yağ, sentetik reçine ve emülsiyon boyaları çıkarmak için üniversal boya sökücü. Ayrıca doğal kıllara sahip kaya gibi sert fırçaları güvenilir ve derinlemesine temizler. Üst kısım.

Hazırlık

Ahşap, metal ve duvar yüzeyler etkilenmez, plastikler ve solvente dayanıklı olmayan yüzeyler etkilenebilir. Diklorometan ve N-metilpirolidon içermez.

İşleme

Komşu yüzeyleri veya sıyrılmayacak yüzeyleri bir filmle kaplayarak sıçramalardan koruyun! baufan Üniversal Boya Sıyırıcıyı bir fırça ile bolca uygulayın ve etki etmesini bekleyin. Boyanın çıkarılması zorsa, çözünmüş tabakayı bir spatula ile çıkarın ve işlemi tekrarlayın. Daha sonra yüzeyi su veya tiner ile durulayın.

Tüketim

yaklaşık 300 - 600 ml/m²

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmadığı ve uygun şekilde saklandığı takdirde, raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 24 aydır (parti etiketine bakın).

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, ortam havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Buharın solunmasından kaçının. Koruyucu eldiven/göz koruması kullanın. Tekrarlanan temas çatlamış veya çatlamış cilde yol açabilir. CİLT (veya saç) ÜZERİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysileri derhal çıkarın. Cildi su ile yıkayın/duşlayın. SOLUNDUĞUNDA: Temiz havaya çıkarın ve nefes almak için rahat bir pozisyonda dinlendirin. GÖZLE TEMASI HALİNDE: Birkaç dakika boyunca dikkatlice su ile yıkayın. Mümkünse kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya tanımlama etiketini hazır bulundurun. İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uygun olarak tehlikeli veya özel atık toplama noktasına atın.

Durum: 07.09.2026

Sayfa 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.